


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	949266	R1-ASP-16X	Tornillo cabeza phillips ST4x16
2	949267	R2-ASP-16X	Manija
3	949268	R3-ASP-16X	Interruptor
4	ACC		Gancho de manguera
5	ACC		Resorte de torsión
6	949269	R6-ASP-16X	Tapa superior
7	949270	R7-ASP-16X	Arnés de motor
8	949271	R8-ASP-16X	Caja de ventilador
9	949272	R9-ASP-16X	Empaque de caja
10	949273	R10-ASP-16X	Ensamble de motor
11	949274	R11-ASP-16X	Tornillo cabeza phillips ST3.5x12
12	949275	R12-ASP-16X	Cubierta inferior
14	949276	R14-ASP-16X	Brida de impulsor
15	949277	R15-ASP-16X	Impulsor
16	949278	R16-ASP-16X	Arandela Ø8
17	949279	R17-ASP-16X	Tuerca M8
18	949280	R18-ASP-16X	Empaque de charola
19	949281	R19-ASP-16X	Charola inferior
20	949282	R20-ASP-16X	Flotador
21	949283	R21-ASP-16X	Jaula de filtro
22	949284	R22-ASP-16X	Cable de alimentación



A



B

No.	Código	Clave	Descripción
23	ACC		Retenedor de filtro
24	ACC		Filtro de cartucho
25	ACC		Ensamble de ruedas
26	949285	R26-ASP-16X	Base
27	949286	R27-ASP-16X	Cadena de puesta tierra
28	949287	R28-ASP-16X	Ensamble de tapón de drenaje
29	949288	R29-ASP-16X	Juego de conector para drenaje
30	949289	R30-ASP-16X	Conector de succión
31	949290	R31-ASP-16X	Tanque
32	949291	R32-ASP-16X	Ensamble de abrazaderas de tanque
33	ACC		Boquilla para coches
34	ACC		Extensión 2-1/2"
35	ACC		Manguera 2-1/2"
36	ACC		Boquilla para piso de 2-1/2"
37	ACC		Boquilla para uso general 2-1/2"
38	ACC		Filtro para agua

A

