


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	949115	R1-ASP-5X	Tornillo cabeza phillips ST4x16
2	949512	R2-ASP-5X	Manija
3	949513	R3-ASP-5X	Interruptor
4	949514	R4-ASP-5X	Tapa superior
5	949515	R5-ASP-5X	Carcasa de ventilador
6	949516	R6-ASP-5X	Anillo protector de motor
7	949517	R7-ASP-5X	Ensamble de motor
8	949518	R8-ASP-5X	Tornillo cabeza phillips ST4.2x12
9	949519	R9-ASP-5X	Cubierta inferior
10	949520	R10-ASP-5X	Tornillo cabeza Torx ST4x16
11	949521	R11-ASP-5X	Brida de impulsor
12	949522	R12-ASP-5X	Arandela plana M8x25
13	949523	R13-ASP-5X	Impulsor
14	949524	R14-ASP-5X	Tuerca M8
15	949525	R15-ASP-5X	Charola inferior
16	949526	R16-ASP-5X	Flotador
17	949527	R17-ASP-5X	Jaula de filtrado



A



B

No.	Código	Clave	Descripción
18	ACC		Ensamble de ruedas
19	949528	R19-ASP-5X	Base de piso
20	ACC		Cadena
21	949529	R21-ASP-5X	Conector de succión y conector
22	949530	R22-ASP-5X	Tanque
23	ACC		Ensamble de abrazaderas
24	ACC		Guarda de ventilador
25	949531	R25-ASP-5X	Cable de alimentación
26	949532	R26-ASP-5X	Terminal eléctrica capuchon
27	ACC		Extensión 1-1/4"
28	ACC		Accesorio para endiduras
29	949533	R29-ASP-5X	Manguera 1-1/4"x7'
30	ACC		Boquilla para piso 1-1/4"
31	ACC		Boquilla para uso general 2 en 1
32	ACC		Filtro
33	ACC		Filtro de cartucho estandar
34	ACC		Retenedor de filtro



B